

FICHE PRODUIT



SCIES CIRCULAIRES SANS CHARGEUR NI BATTERIE

Référence :	4933478777
Marque :	MILWAUKEE
EAN :	z4058546360597
Codes :	ITECK: 1850946 COFAQ: 312206

Description

FONCTIONNE SUR BATTERIE 18V. POUR UTILISATION AVEC RAIL DE GUIDAGE. FONCTIONS POUR COUPES BIAISES: INCLINAISON DE -1 JUSQU' 48 AVEC BUTES DE PRECISION 22,5 ET 45. CONU POUR UNE ASPIRATION OPTIMALE DE LA POUSSIERE. VITESSE : 2500 5600 TR/MN LIVRE EN COFFRET PACKOUT XL, SANS CHARGEUR NI BATTERIE. CODE CATALOGUE : 312206 REFERENCE FABRICANT : 4933478777

Caractéristiques

Catégorie : Outillage électroportatif > Scies électriques