

## FICHE PRODUIT



### MULTI-CUTTER 18 V BL 35 ACCESSOIRES XR 18V BRUSHLESS -

<b>Référence :</b>	DCS356NT-XJ
<b>Marque :</b>	DEWALT
<b>EAN :</b>	z5035048726532
<b>Codes :</b>	ITECK: 1332999   COFAQ: 309883

#### Description

OSCILLATIONS MINI : 1 TR/MIN OSCILLATIONS MAXI : 20000 TR/MIN AMPLITUDE D'OSCILLATION : 1.6  
POIDS : 1.100 KG TENSION : 18 V FONCTIONNE SUR BATTERIE 18 V. GCHETTE VITESSE VARIABLE,  
SYSTEME DE CHANGEMENT RAPIDE DES ACCESSOIRES. OSCILLATIONS : 20000 OCS/MN ANGLE  
D'OSCILLATION : 1,6 POIDS : 1,100 KG LIVRE AVEC 36 ACCESSOIRES EN COFFRET T-STAK SANS CHARGEUR  
NI BATTERIE. CODE CATALOGUE : 309883 REFERENCE FABRICANT : DCS356NT-XJ

#### Caractéristiques

**Catégorie :** Outillage électroportatif > Batteries - Chargeurs